

WE LEAD.
WE LEARN.



Entretien et nettoyage

UPM ProFi Deck est un revêtement facile à entretenir et peu exigeant, parfaitement adapté aux ponts de bateaux, aux jetées, aux terrasses de piscines et aux passerelles. Sa surface technique à hautes propriétés antidérapantes (sans brossage métallique) est plus résistante à la saleté, aux moisissures et champignons que la plupart des autres produits pour terrasses. Les matériaux pour extérieur nécessitent néanmoins un minimum d'entretien et de nettoyage. Il est conseillé de procéder à un nettoyage périodique pour éliminer la saleté qui s'accumule à la surface et prévenir le dépôt de pollen et de résidus, susceptible de provoquer l'apparition de moisissure et de champignons. Le nettoyage périodique vous permettra également de préserver les qualités esthétiques et les propriétés techniques d'UPM ProFi Deck.

Le nettoyage est très facile. Dans la plupart des cas, un lavage à la brosse et à l'eau chaude suffit.

D'autres agents nettoyants peuvent aussi être ajoutés à l'eau sans endommager le produit. Un lavage au jet sous pression de 100 bars maximum appliqué à 30 cm maximum de la surface améliorera le résultat. Il est également conseillé d'éliminer les taches rapidement. Ne les laissez pas s'incruster dans la surface, sous l'effet du soleil notamment.

Grâce à sa surface technique (sans brossage métallique) et à ses matières premières (bois, fibres, absence de lignine), UPM ProFi Deck résiste mieux aux rayons UV que la plupart des revêtements de sol extérieurs. Autrement dit, comme il ne devient jamais gris et qu'il ne nécessite jamais, ni peinture, ni teinture, ni étanchéification, vous gagnez du temps et de l'argent et protégez l'environnement.

Nous déconseillons de le peindre parce que la plupart des peintures adhèrent mal à sa surface et s'écaillent rapidement. Elles changent aussi la nature de la surface, qui devient plus glissante.

Voici d'autres conseils d'entretien qui vous permettront de profiter pendant de nombreuses années de votre revêtement de sol UPM ProFi Deck :

- Veillez à ce que le revêtement demeure sec et propre.
- Éliminez-en les aliments, les liquides et autres déchets et nettoyez-le immédiatement pour limiter le risque de taches.
- Afin d'éviter l'apparition de moisissure et de champignons, balayez régulièrement entre les planches afin que les espaces ne se remplissent pas de débris.
- Veillez à ce que le dessous du revêtement soit bien ventilé et à l'absence de matériau qui puisse retenir l'humidité.
- Il est déconseillé de poncer la surface pour retirer les taches.
- Ne heurtez pas le revêtement si vous utilisez une pelle métallique pour en retirer la neige ou la glace, car cela pourrait en endommager la surface.
- Placez un tapis sous les objets métalliques pour protéger la surface contre les taches de rouille.
- Placez un tapis sous votre barbecue/grill pour éviter de salir le revêtement.
- Si le revêtement se trouve près du sol, posez en dessous un géotextile recouvert de cailloux pour bloquer la croissance des mauvaises herbes